



PROVOZNÍ ŘÁD – lezecká stěna Strahov

- Lezecká stěna je určena pro lezení pouze s jištěním a poskytuje možnost výstupů v různých obtížnostech.
- Lezení je riziková činnost a nedodržení zásad pro bezpečné provozování horolezectví může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- K výstupu na stěnu se používají fixně umístěné chyty a stupy.
- Výstup na lezeckou stěnu je možný pouze s normovanou horolezeckou výzbrojí.
- Chyty a stupy se mohou při lezení otočit nebo prasknout, což může způsobit pád.
- Lezení bez zajištění je ZAKÁZÁNO!!!
- Je zakázáno jakkoliv poškozovat lezeckou stěnu a manipulovat s chytami a jištěním.

I. Účastník tréninku: účastníkem tréninku se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. v ohrazeném prostoru)

II. Odborný dozor (služba): odborný dozor může vykonávat instruktor, trenér nebo osoba určená provozovatelem.

III. Provozovatel: ČVUT v Praze – Správa účelových zařízení, Vaničkova 7, 160 17 Praha 6, dále jen „provozovatel“

Všichni účastníci a návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si vědomi všech nebezpečí, vyplývajících z volného lezení!

Osoby mladší 15ti let mohou provádět výcvik pouze pod přímým dohledem osoby starší 18ti let! Děti mladší 10ti let, nezúčastňující se lezení na horolezecké stěně mají povolen vstup do ohrazeného prostoru pouze v doprovodu svého zákonného zástupce, kteří za ně po celou dobu pobytu plně zodpovídají! Do prostoru pod stěnou je dětem vstup zakázán! **Trénink na stěně mohou provádět pouze osoby, které uhradily vstupní poplatek v příslušné výši, a zároveň svým podpisem na podpisovém archu potvrdily seznámení se s provozním řádem a tím i povinností podřídit se všem jeho ustanovením.** Při vstupu ke stěně se přichodzí musí prokázat platným dokladem o zaplacení.

Lezci jsou rovněž povinni řídit se pokyny odborného dozoru – služby a dodržovat tyto zásady bezpečného lezení:

1. K lezení je možno používat jen oficiálně schválené horolezecké pomůcky, odpovídající ČSN, nebo s certifikátem CE – horolana o průměru 9,8 až 12 mm s nepoškozeným opletem, úvazek (mládež do 15ti let pouze celotělový úvazek), expresky, karabiny a jisticí pomůcky. Zakázáno používání osmy, jako jisticí pomůcky. Vhodná lezecká obuv nesmí poškozovat povrch stěny – používat jen speciální obuv určenou pro lezení na umělých stěnách.
2. Lezec je povinen provést navázání, spojení lana protisměrným osmičkovým uzlem a to dle platných norem. Spojení lana a úvazu pomocí karabiny je zakázáno!
3. Lezec je povinen se při lezení jistit. Sólový trénink je zakázán! Zakázáno boulderingu.

Při lezení je zakázáno vynechávat jisticí body, každý jisticí bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen.

4. Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoli omezil ostatní účastníky tréninku. Na jedné výstupové linii je zakázáno současné lezení dvou lezců.

ZAKAZUJE SE JIŠTĚNÍ DVOU LEZCŮ NAJEDNOU VE STEJNÉ KARABINĚ POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ!

5. Druholec je povinen lézt na laně blíže stěny a ukončit výstup v takovém místě, kde bude jištěn minimálně přes DVĚ POSTUPOVÁ JIŠTĚNÍ!
6. Jisticí je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění, povolovat a dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo ke zranění prvolezce, ostatních účastníků tréninku, nebo nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či horolezeckých pomůcek. Pády vždy chyťte s prokluzem – dynamicky. Neúměrně dlouhé pády „na efekt“ nejsou povoleny.
7. Dobírání v jisticím bodě je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apod. Spouštění probíhá zásadně plynule s ohledem na ostatní účastníky tréninku. Zakázáno slaňování z lezecké stěny.
8. Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou.
9. Nedoporučuje se lézt s horním jištěním (TR), vyjma části stěny s trvale pověšenými lany, která slouží pro výcvik začínajících lezců. Při lezení s horním jištěním v převislých částech stěny musí lezec lézt na „procvakaném“ konci lana.
10. K lezení lze používat pouze instalovaných chytů, nikoli okrajů stěny.
11. Upravování stávajících cest není bez vědomí služby povoleno.
12. V případě zjištění uvolněného chytu, jisticího prostředku, nebo jiné závady je účastník tréninku povinen na tuto okolnost upozornit službu, provozovatele a případně i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.
13. Při osazování nových chytů nebo jejich výměně je třeba zajistit, aby se v prostoru pod tímto místem nezdržovali žádní účastníci tréninku. Osazování nových chytů je umožněno pouze se souhlasem provozovatele.
14. V celém ohrazeném prostoru je zakázáno konzumovat potraviny, alkoholické nápoje, návykové látky a kouřit.
15. Do ohrazeného prostoru u stěny je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a drog. Provozovatel může v takovém případě vstup do lezecké stěny odepřít.
16. Každý účastník tréninku je povinen se chovat tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní účastníky a při úrazu poskytl první pomoc a neprodleně buď sám, nebo prostřednictvím služby přivolal lékaře.
17. Každý účastník tréninku, který zjistí porušování ustanovení Provozního řádu je povinen příslušnou osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je zapotřebí informovat službu a provozovatele.
18. Provozovatel a jím určený zástupce (služba) je oprávněn kdykoli vykázat z ohrazeného prostoru osobu, která porušuje ustanovení Provozního řádu a to bez vrácení vstupného. Minimální délka horolezeckého dynamického lana potřebná k lezení na této stěně je 40 m. Lékárnička je k dispozici na recepci bloku 1. Zakázáno používání lezecké stěny za špatného počasí, nebo při zhoršení aktuální situace. Nebezpečí uklouznutí.



19. Rizika spojená s použitím stěny
 - a. různá zranění následkem vlastního pádu ze stěny a nárazu na duchnu pod stěnou, na stěnu, jinou osobu.
 - b. zranění zaviněné pádem jiných lezců nebo části stěny.
 - c. pořezání a odřenyiny vzniklé z kontaktu těla se stěnou.
20. Provozní řád je zveřejněn i na www.suz.cvut.cz.
21. Provozovatel má pro provoz stěny sjednané řádné pojištění.
22. **Hasiči:** tel: 150, **Policie:** 158, **Zdrav. záchr. služba** tel: 155
Tísňová linka: tel: 112

V Praze dne 30. 11. 2015

Ing. Bohumil Mach

ředitel ČVUT v Praze, SÚZ

Příloha : Kontrola a údržba dle ČSN EN 12572-1 :2007

Příloha

Kontrola a údržba dle ČSN EN 12572-1 :2007

Jakoukoliv závadu povrchu, nosné konstrukce nebo jisticího řetězce hlase výrobcí. Veškeré úpravy a zásahy do konstrukce stěny je nutno nechat provádět výrobce. Četnost a rozsah jednotlivých kontrol:

A. Běžná vizuální kontrola

Kontrola přední strany lezecké stěny se provádí běžně za denního provozu. Slouží zejména k odhalení uvolněných nebo prasklých chytů a stupů, poškození matic. Dále uvolněné postupové jištění, poškozené nebo chybějící vratné karabiny, expresky, poškozený povrch opláštění., poškozené dopadiště, nečistoty na stěně, chybějící části, překážky ve volném prostoru.

Termín kontroly: Jedná se o **denní kontrolu** bez použití podpůrných prostředků a jsou zpravidla lehce pozorovatelné. Kontrola nemusí být dokumentována.

B. Provozní kontrola

Kontrola přední strany stěny včetně kontroly jisticích a vratných bodů. Je nutno detailně kontrolovat pevnost jisticího bodu, správnou polohu plakety jisticího nýtu, opotřebení smyčky expresky. U vratného bodu překontrolovat funkčnost vratné karabiny a stupeň opotřebení těla karabiny. Dále se kontroluje celkové opotřebení stěny, celistvost opláštění.

Termín kontroly: Jedná se o **kontrolu v intervalu každé 3 měsíce**. Kontrola musí být dokumentována v servisní knize dodané výrobcem nebo dodavatelem stěny.

C. Hlavní roční prohlídka

Jedná se o celkovou prohlídku výrobcem za účelem potvrzení celkové bezpečnosti UHS, jejích základů, konstrukce a povrchu. Prohlídka je prováděna z přední i zadní strany UHS. Pozornost je věnována zejména jisticím bodům, konstrukci a zakotvení stěny.

Termín kontroly: Jedná se o **kontrolu v intervalu každých 12 měsíců**. Kontrola musí být dokumentována v servisní knize dodané výrobcem nebo dodavatelem stěny.